



Teléfono Gigabit IP de Empresa SIP-T46G



Guía Rápida de Uso (V72.4)

Mensaje de Voz

El Indicador de Mensaje en Espera en la pantalla de reposo indica que Vd. tiene nuevos mensajes de voz en espera. Se enciende el LED de la tecla de Mensaje.

Para escuchar los mensajes del buzón de voz:

1. Pulsar  o la tecla programable (soft key) de **Connect**.
2. Seguir las instrucciones de la voz para escuchar sus mensajes de voz.

Cómo Personalizar su Teléfono

Historial de Llamadas

1. Pulsar la tecla programable de **History** cuando el teléfono está en reposo, pulsar  o  para pasar por la lista.
2. Seleccionar una entrada en la lista, Vd. puede hacer lo siguiente:
 - Pulsar la tecla programable de **Send** para hacer una llamada.
 - Pulsar la tecla programable de **Delete** para borrar la entrada de la lista.

Si pulsa la tecla programable de **Option**, también puede hacer lo siguiente:

- Seleccionar **Detail** para visualizar información detallada sobre la entrada.
- Seleccionar **Add to Contacts** para añadir la entrada al directorio local.
- Seleccionar **Add to Blacklist** para añadir la entrada a la lista negra.
- Seleccionar **Delete All** para borrar todas las entradas de la lista.

Directorio de Contactos

Para añadir un contacto:

1. Pulsar la tecla programable de **Directory** cuando el teléfono está en reposo, y a continuación, seleccionar el grupo de contactos deseado
2. Pulsar la tecla programable de **Add** para añadir un contacto.
3. Introducir en el campo de **Name** un nombre único de contacto e introducir el número de teléfono en el campo apropiado.
4. Pulsar la tecla programable de **Add** para aceptar el cambio.

Para editar un contacto:

1. Pulsar la tecla programable de **Directory** cuando el teléfono está en reposo, y a continuación, seleccionar el grupo de contactos deseado

2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado, pulsar la tecla programable de **Option** y a continuación, seleccionar **Detail** de la lista.

3. Actualizar la información del contacto.

4. Pulsar la tecla programable de **Save** para aceptar el cambio.

Para borrar un contacto:

1. Pulsar la tecla programable de **Directory** cuando el teléfono está en reposo, y a continuación, seleccionar el grupo de contactos deseado

2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado, pulsar la tecla programable de **Option** y a continuación, seleccionar **Delete** de la lista.

3. Pulsar la tecla programable de  cuando aparece en la pantalla LCD la frase "**Delete Selected Item?**"

Nota: Se puede añadir contactos fácilmente desde el historial de llamadas. Para más información, consultar **Historial de Llamadas** más arriba.

Ajuste del Volumen

- Pulsar  durante la llamada para ajustar el volumen de recepción del microteléfono / teléfono manos libres / auriculares de casco.
- Pulsar  cuando el teléfono está en reposo para ajustar el volumen del timbrado.

Tono de Timbrado

1. Pulsar la tecla programable de **Menu** cuando el teléfono está en reposo y a continuación, seleccionar **Settings -> Basic Settings - Ring Tones**.

2. Pulsar  o  para seleccionar el tono de timbrado deseado.

3. Pulsar la tecla programable de **Save** para aceptar el cambio.

Características Básicas de Llamada

📞 Cómo Realizar una Llamada

Utilizando la manija:

1. Levantar el auricular o manija.
2. Marcar el número y a continuación, pulsar la tecla **Send**.

Utilizando el teléfono manos libres:

1. Con el auricular colgado, pulsar .
2. Marcar el número y a continuación, pulsar la tecla programable de **Send**.

Utilizando los auriculares de casco:

1. Con los auriculares de casco conectados, pulsar  para activar el modo de auriculares de casco.
2. Marcar el número y a continuación, pulsar la tecla programable de **Send**.

Nota: Durante una llamada, se puede alternar entre los modos de auriculares de casco, teléfono manos libres y manija al pulsar la tecla de **Headset** o la tecla de **Speakerphone**, o al levantar la manija. El modo de auriculares de casco requiere que estén conectados unos auriculares con casco.

📞 Cómo Responder a una Llamada

Utilizando el auricular:

Levantar la manija del telefono.

Utilizando el teléfono manos libres:

Pulsar .

Utilizando los auriculares con casco:

Pulsar .

Nota: Se puede ignorar una llamada entrante al pulsar la tecla programable de **Reject**.

Cómo Finalizar a una Llamada

Utilizando el microteléfono:

Colgar el microteléfono o pulsar la tecla programable de **End call**.

Utilizando el teléfono manos libres:

Pulsar  o la tecla programable de **End call**.

Utilizando los auriculares de casco:

Pulsar la tecla programable de **End call**.

Rellamada

- Pulsar  (Redial) para entrar en la lista de Llamadas Realizadas, pulsar  o  para seleccionar la llamada que quiere, y a continuación pulsar  o la tecla programable de **Send**.
- Pulsar  (Redial) dos veces cuando el teléfono está en reposo para marcar de nuevo el último número marcado.

Establecer y Quitar la Inhibición del Sonido de la Llamada

- Pulsar  para inhibir el micrófono durante una llamada.
- Pulsar  de nuevo para volver a establecer el sonido de la llamada.

Retención y Reanudación de Llamada

Para poner en retención una llamada:

Pulsar  o la tecla programable de **Hold** durante una llamada activa.

Para reanudar una llamada, seguir una de las indicaciones siguientes:

- Si sólo hay una llamada en retención, pulsar la tecla programable de **Resume**.

- Si hay más de una llamada en retención, pulsar  o  para seleccionar la llamada deseada, y a continuación, pulsar  o la tecla programable de **Resume**.

Transferencia de Llamada

Se puede transferir una llamada de la manera siguiente:

Transferencia ciega:

1. Pulsar  o la tecla programable de **Transfer** durante una llamada activa. La llamada se pone en retención.
2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada.
3. Pulsar  o la tecla programable de **Transfer**.

Transferencia Semi-Atendida:

1. Pulsar  o la tecla programable de **Transfer** durante una llamada activa. La llamada se pone en retención.
2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada y pulsar .
3. Pulsar  o la tecla programable de **Transfer** cuando oye el tono de llamada.

Transferencia Atendida:

1. Pulsar  o la tecla programable de **Transfer** durante una llamada activa. La llamada se pone en retención.
2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada y pulsar .
3. Pulsar  o la tecla programable de **Transfer** cuando la parte llamada contesta.

Progresión de Llamada

Para habilitar la progresión de llamada:

1. Pulsar la tecla programable de **Menu** cuando el teléfono está en reposo, y a continuación, seleccionar **Call Features -> Call Forward**.

2. Seleccionar el tipo de progresión deseada:

Always Forward (Progresar Siempre) --- Todas las llamadas entrantes se progresan incondicionalmente.

Busy Forward (Progresar Cuando Ocupado) --- Las llamadas se progresan cuando el teléfono está ocupado.

No Answer Forward (Progresar Cuando No Contesta) --- Las llamadas entrantes se progresan cuando no se contesta al teléfono dentro de un período de tiempo establecido de antemano.

3. Marcar el número al cual quiere progresar la llamada. Para la opción de **No Answer**

Forward, pulsar  o  para introducir el tiempo de timbrado que hay que esperar antes de progresar la llamada.

4. Pulsar la tecla programable de **Save** para aceptar el cambio.

Conferencia

1. Pulsar la tecla programable de **Conference** durante una llamada activa. La llamada se pone en retención.

2. Marcar el número de la parte llamada y a continuación, pulsar la tecla programable de **Send**.

3. Pulsar la tecla programable de **Conference** de nuevo cuando la parte llamada contesta. Ahora están todas las partes metidas en la conferencia.

4. Colgar el microteléfono para desconectar a todas las partes o presionar la tecla programable **End call**.

Nota: Se puede dividir la conferencia en dos llamadas individuales al pulsar la tecla programable de **Split**.

Marcación Rápida

Para configurar una tecla de marcación rápida:

1. Pulsar la tecla programable de **Menu** cuando el teléfono está en reposo, y a continuación, seleccionar **Call Features -> DSS Keys**

2. Seleccionar la tecla DSS deseada y a continuación, pulsar la tecla programable de **Enter**.

3. Seleccionar **Speed Dial** en el campo de **Type**, seleccionar la línea deseada en el campo de **Account ID**, introducir una etiqueta en el campo **Label** e introducir el número en el campo de **Value**.

4. Pulsar la tecla programable de **Save** para aceptar el cambio.

Para utilizar la tecla de marcación rápida:

Pulsar la tecla de marcación rápida para marcar el número pre-establecido.

Para más información, refiérase al Manual de Usuario disponible en línea en:

<http://support.yealink.com/documentFront/forwardToDocumentDetailPage?documentId=10>

Copyright © 2014 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD.